

Rundad mössa



Lägg tyget dubbelt, räta mot räta.



Sy runt.



Vik dubbel.



Klipp ett jack i toppen på den rundade delen. Ca 3 cm djupt.



Vänd mössa så rätan kommer utåt. Stoppa mössans utsida inuti. Se till att de fyra lagren tyg ligger som på bilden. De innersta tyglagrens sömmar ska ligga mittemot varandra för att skapa ett kryss i toppen på mössan.



Med ol: sy en rundad sväng över de fyra tyglagren så att ol skär bort mest tyg precis där sömmarna möts.

Med hushållsmaskin: sy en rundad söm över de fyra tyglagren gör rundningen så att sömmen hamnar längst ifrån kanten i mössans topp. Klipp bort överflödigt tyg.





Vänd mössan – färdig!

Fyrkantsmössa



Lägg tyget dubbelt. Klipp ut mössan.



Sy runt och klipp sedan ett jack i toppen på den rundade delen.



Vänd mössan så rätan kommer utåt.



Lägg sömmarna mot varandra.



Sy ihop vändhålet. Runda precis som på den vanliga mössan.





Stoppa in den rundade delen i den fyrkantiga, se till att den är jämn. Sy några stygn i sidesömmarna.



Färdig!