

TUTORIAL SUMMER DREAMS GRUND



I denna tutorial finns beskrivning på hur du syr rompern med volang runt halsen SAMT nederdelen. OBS! Denna tutorial behöver du för alla romper-mönster eftersom det bara är här du kan se hur du syr knäppningen i grenen mm. I denna beskrivning har vävt tyg använts, du kan självklart sy i trikå (alla andra beskrivningar är gjorda i trikåtyg). Använd helst infodringar om du syr i vävt men gärna också i trikå. Det finns ännu en separat beskrivning för hur du använder infodringar.



Klipp ut ett fram- och bakstycke samt en "volang" om du ska ha det till din dress. I denna beskrivning kan du se hur du syr med volang runt halsen.

Lägg till 2 upptill om din resår är ca 1 cm. Annars lägger du till mer. Det samma gäller för benhålen. Lägg även till 2 cm uppe på volangen.



Klipp ut två delar till knäppningen i grenen. Lägg till sömsmån runt.



Vik volangen dubbel. Sy ihop kortsidan. Om du syr i vävt tyg är det bra att förstärka med en raksöm (om du sytt på ol innan, annars måste kanterna sicksäckas innan du syr ihop).



Vik in och fälla volangens nederkant.



Lägg fram- och bakstycket räta mot räta och sy sidesömmarna. Förstärk gärna med en raksöm om du syr i vävt tyg.



Kanta ärmhålen eller använd infodringarna. Om du syr i vävt tyg kan du göra egen snedslå i samma tyg. I jeresy kantar du med kantare eller för hand eller använder infodringarna.

Om du kantar med kantare eller använder infodringarna kan du hoppa över några steg nu (alt kolla i den separata tutorialen för infodringar)



Du som syr i vävt kan först nåla fast snedslån räta mot aviga. Sy med pressarfoten mot kanten (precis vid vecket på snedslån).



Vik över och nåla fast på andra sidan.



Sy en stickning längst ut i kanten på snedslån.



Vik in för resårkanal och nåla i ben-sluten. Eller - använd infodringarna som finns i mönstret.



Sy kanalerna för resåren.



Trä i resåren. Använd de ungefärliga måtten i tabellen eller mät på barnet.



Avsluta genom att sy över resåren med raksöm så att den fäster.





Stryk gärna lite vlieseline på grenbitarna innan du använder dem. Vlieselinet kan vara lika stort som mönsterdelen för grenbiten utan sömsmån. Vik grenbiten med avigan utåt på längden (övre grenbiten). Sy kortsidorna och vräng den sedan så att avigan kommer inåt (nedre grenbiten).



Lägg grenbiten räta mot räta med grenen på romperna. Om du använt rätt sömsmån/varit noggrann med att sy "bort" lika mycket som du lagt till så ska bitarna passa ihop nu, annars får du justera lite.



Sy fast grenbitarna i grenen på romperna.



Stick ner sömsmänen.



Markera mitt fram och mitt bak på rompern.



Markera även mitt fram på volangen
(mitt bak är sömmen).



Lägg volangen runt rompern med volagens räta mot romperns aviga.



Lägg mitt fram och mitt bak mot varandra. Nåla fast volangen i rompern.



Sy en söm ca 1,5 cm ifrån kanten (om din resår är ca 1 cm bred).



Sicksacka eller sy gärna kanterna med overlock om du syr i vävt tyg. I jersey kan du sy ihop där du har två lager tyg (vid rompern fram och bak).



Vik volangen så den kommer över på rätan. Pressa så att du får en kant som är 1,5 cm hela vägen runt. Nåla kanalen.



Sy sedan en kanal på lite knappt 1,5 cm avstånd från kanten.



Lämna en liten öppning baktill på volangen



Trä in resåren, knyt eller lägg omlott och sy ihop. Sy sedan igen hålet.



Sätt knappar i grenen.