

FREEZY EASY UTAN KNAPPAR



Klipp ut delarna.



Lägg dem med rätsidorna mot varandra.



Sy ihop upptill och nertill, men lämna öppet på sidorna samt ett litet vändhål nära den öppna sidan (där saxen pekar)



Stoppa in den ena sidan i den andra så att öppningarna möts och tyget ligger räta mot räta.



Lägg sömmarna mot varandra och sy runt.



Vänd och sy igen vändhålet.

NICE AND WARM MED KNAPPAR



Välj storlek efter huvudmått.

Klipp ut två delar, ett foder och ett yttertyg. Om du använder två tunna tyger måste vlieseline användas där knapparna ska sitta.



Sy ihop delarna, lämna lite öppet på den sida som kommer hamna innanför vid knäppningen.



Vräng hela sjalen genom det lilla hålet. Sy igen hålet.



Lägg sjalen omlott där knapparna ska vara och sätt sedan knappar.





NICE AND WARM/FREEZY EASY - RUNDAD MED SPETS

(sjalkrage med eller utan knappar)

Här visar jag hur jag syr en rundad sjal med spets (och knappar).





Det går att göra detta på flera olika sätt. Jag väljer att nåla fast spetsen på ena sjaldelen. Tänk på att spetsen behöver mer utrymme i yttersvingar.



Lägg spetsen så att den smalnar av mot kanterna (annars viker den sig åt fel håll när den sys ihop).



Så här ser det ut på andra sidan.



Det går att lägga ihop alla lager och sy direkt, men en söm med långa stygn över spetsen gör att den ligger stilla. Sy så att spetsen smalnar av mot kanten (se bild).



Lägg den andra delen över. Sy ihop enligt beskrivning för krage med eller utan knäppning.







COOL COLLAR - RAK SJALKRAGE UTAN KNAPPAR



Om du ska sy denna till små barn bör den ha knappar. Sy den då på samma sätt som på Nice and Warm.



Klipp ut två två delar mot vikt kant.



Lägg dem räta mot räta.



Sy långsidorna.



Vräng den så rätsidan kommer utåt.



Stick in den ena änden i den andra så att kanterna ligger mot varandra och tyget ligger räta mot räta.



Sy runt kanten, lämna en liten öppning på den sidan som du tänkt ha som foder.



Sy igen vändhålet.

